

L.TEX 8603型 高圧インラインポンプ



閉鎖された加圧流路中に流れを起こすために製作された特殊なポンプです。シリンダー外周に装着された強力なマグネットでシリンダー内部のチェックバルブを非接触で動作させますので、一般的なプランジャーポンプと異なり外気と接触する部分がありません。そのため圧力の損失もなく閉鎖された流路中の流体を循環させることが可能です。循環させる流体はガスでも液体でも可能です。

高圧ガスの申請も可能で、ご希望の圧力や流量をご連絡いただければ最適の仕様で製作してお届けいたします。

L.TEX 8603 型高圧インラインポンプ仕様（参考）

送液形式	電磁誘導によるシリンダー内部チェックバルブ駆動形式
1ストロークあたり排除量	5ml～
ストローク数	1回/min～100回/min
最大使用圧力	20MPa
接液部材質	SUS316、フッ素樹脂、高密度ポリエチレン、PEEK

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 **有限会社 エルテックス**

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》